




Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU





Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели




«The One» Сервант 4-х дверный





Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование		Количество
A	Винт М6х30 с потайной головкой		14
B	Дюбель DU 232		9
C	Конфирмат-винт 7х50		8
D	Конфирмат-ключ 4Z		1
E	Эксцентрик Rastex 15/16		8
F	Эксцентрик Rastex 15/22		1

G	Шуруп 3,5x13		8
I	Защелка магнитная		4
J	Опора регулируемая		5
K	Ручка RC200BSG.5 сатин золото		4
L	Винт М4х30 с потайной головкой		4
M	Дюбель полипропиленовый 8x50		2
N	Шуруп 4,0x50 с потайной головкой		2
O	Заглушка - самоклейка d=14мм		10
P	Заглушка - самоклейка d=18мм		9
R	Полкодержатель		4

«The One» Сервант 4-х дверный

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
1	Нижний щит	1569	402	16	1
2	Верхний щит	1569	402	16	1
3	Стенка задняя	1528	570	16	1
4	Перегородка	384	570	24	1
	Полка стеклянная	763	360	6	2
	Дверь рамочная	564	370	20	4
	Рамка боковая	570	400	20	2
	Основание	1564	398	125	1

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.


ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене.


Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами.

Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены.


«The One» Сервант 4-х дверный. Схема сборки корпуса




«The One» Сервант 4-х дверный. Установка магнитного фиксатора (I)




«The One» Сервант 4-х дверный. Схема установки основания



«The One» Сервант 4-х дверный. Схема установки дверей



«The One» Сервант 4-х дверный. Схема крепления к стене



Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.