




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

«ВОНО» Стол консольный



Стол консольный VoHo

Инструкция по сборке



СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Не ставьте телевизор или другие тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

Стол консольный Воho. Корпус
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество
1	Винт 6x30 впотай оц.	6
2	Винт 6x25 впотай оц.	6
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	11
4	Дюбель-полипропил, 8x50	2
5	Заглушка -самоклейка d-14	11
6	Заглушка -самоклейка d-18	43
7	Конфирмат-винт 7x50	35
8	Конфирмат-ключ Z 4	1
9	Направляющая VECTOR GT 350мм с толкателем	3
10	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2
11	Шайба М6	6
12	Шкант мебельный 8x30	8
13	Шурупы 3,0x20 впотай оц	24
14	Шурупы 6,3x10,5	24
15	Эксцентрик Rastex 15/16	11

Стол консольный Воho. Корпус
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
41	Нижний щит	1	1240	400	16
42	Крышка	1	1240	400	16
43	Стенка вертикальная левая	1	107	398	16
44	Стенка вертикальная правая	1	107	398	16
45	Перегородка	1	107	356	16
46	Перегородка	1	107	356	16
47	Ящика стенка боковая	6	350	82	16
48	Ящика стенка задняя	2	362	68	16
49	Ящика стенка передняя	2	362	68	16
50	Ящика стенка задняя	1	324	68	16
51	Ящика стенка передняя	1	324	68	16
52	Стенка задняя	1	107	1206	16
	Дно ящика	2	376	346	3,2
	Дно ящика	1	338	346	3,2
	Основание	1	1072	340	715

На стол устанавливается один из фасадов:

- зеркальный
- стеклянный
- принтованный
- щитовой
- ротанг

Стол консольный Boho. Фасад зеркало, стекло
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
Д.12	Фасад ящика крайний	2	398	101	20
Д.13	Фасад ящика средний	1	398	101	20



Стол консольный Boho. Фасад принт
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
П.12	Фасад ящика	1	398	101	22
П.13	Фасад ящика	1	398	101	22
П.14	Фасад ящика	1	398	101	22




Стол консольный Boho. Фасад щитовой
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
Щ.12	Фасад ящика	3	398	101	22

Стол консольный Boho. Фасад ротанг
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
	Фасад ящика	3	398	101	20

Стол консольный Воho. Схема сборки корпуса





Сборка ящиков



Ящик крайний – 2 шт.



Ящик средний – 1 шт.




Перед работой с фасадами очистите рабочее место от мусора при помощи щетки и влажной ткани. Покройте рабочую поверхность сухой мягкой тканью. Мелкий мусор и крошки при работе могут послужить абразивом и поцарапать рисунок.




При установке фасада РОТАНГ между фасадом и передней стенкой ящика проложить шайбы

Стол консольный Воho. Схема установки основания




Стол консольный Воho. Крепление к стене



Внимание! Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм. Сквозь отверстия в задних стенках ввернуть шурупы 4x60мм в дюбели.

Установка ящиков



1. Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада.
2. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
3. Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

Подтянуть все крепления. Закрывать видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками.

Рекомендации по уходу за изделиями с фотопечатью

Изображение, нанесенное на фасады, устойчиво к выцветанию, истиранию и влаге. Однако длительное воздействие воды, различных растворителей, спиртосодержащих жидкостей и высоких температур, увеличивают риск повреждения целостности покрытия. Поэтому при использовании необходимо соблюдать ряд правил:

Протирайте поверхность с рисунком влажной (но не мокрой) тканью.

Используйте мягкие ткани, например, салфетки для стекла или зеркал.

Используйте легкие растворы моющих средств, не содержащих абразивных частиц.

Не стоит использовать для обработки поверхности с нанесенным на нее рисунком чистящих порошков и средств, в состав которых входят ацетон, растворитель или спирт.

Избегайте использования металлических губок и щеток с жесткой щетиной.

Избегайте ударов, падения, царапания, трения изделий с фотопечатью.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подввертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU