

Инструкция по сборке











Тумба для обуви «ГРАФТОН» арт. 0809.M1


Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина)
500 x 950 x 470






Меры предосторожности

- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений, креплений механизмов и подтягивать их при необходимости.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж (не идет в комплекте), подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.














Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	№ пакета
1	Фасад ящика	388	946	16	1	1
2	Горизонталь верх	918	428	16	1	1
3	Горизонталь низ	918	428	16	1	1
4	Монтажный щит	918	363	16	1	1
5	Бок	410	428	16	1	1
6	Бок	410	428	16	1	1
7	Средник	363	411	16	1	2
8	Бок ящика правый	357	140	16	1	2
9	Бок ящика левый	357	140	16	1	2
10	Бок ящика правый	357	130	16	1	2
11	Бок ящика левый	357	130	16	1	2
12	Задняя стенка ящика	409	114	16	2	2
13	Дно ящика	409	340	16	1	2
14	Дно ящика	409	340	16	1	2
15	Дно ящика	393	340	50	2	2
16	Фасад ящика	144	443	16	2	2
17	Бок ящика левый	350	140	16	2	2
18	Бок ящика правый	350	140	16	2	2
19	Сидушка	950	470	50	1	3





1





2





3





4




5




6





7





8




9




10






11





12





13









14



15



16



1 16 16 max. 5 kg



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.
9. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.
10. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделие, соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ЕАЭС N RU Д-РУ.АД31.В.00857/19 от 13.11.2019 по 12.11.2024
4. Срок службы мебели - 10 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Запах

От новой мебели может исходить запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

-для мягкой мебели - пропылесосить изделие и проветрить помещение.

Повторять 3-4 раза в день.

-для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия.

Повторять 3-4 раза в день.

Важно! Сохраните, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламации. В случае составления рекламации пользуйтесь, пожалуйста, обозначением из инструкции сборки.

Изготовитель: ООО "Мелания",
Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский р-н, ул. Карьер, строение 8.